



Motorická montessori stavebnice

Kočárek

Obrázkový návod krok za krokem



VAROVÁNÍ


NEVHODNÉ PRO DĚTI
MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ
Obsahuje malé části. Hrozí
nebezpečí udušení.




Kompletní bezpečnostní informace najdete na letáku přiloženém uvnitř balení.




Jaké dílky budou potřeba?




1




2




3





4




5














10




11



12




13







15





16




17









20




21









24




25




26



27



28



29



30

