



Motorická montessori stavebnice
Domeček (Start Box)

Obrázkový návod krok za krokem






VAROVÁNÍ
NEVHODNÉ PRO DĚTI
MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ
Obsahuje malé části. Hrozí
nebezpečí udušení.




Kompletní bezpečnostní informace najdete na letáku přiloženém uvnitř balení.




Jaké dílky budou potřeba?



1




2




3



4




5



6



7



8

