



Motorická montessori stavebnice

Houpačka (Start Box)

Obrázkový návod krok za krokem



VAROVÁNÍ

NEVHODNÉ PRO DĚTI
MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ
Obsahuje malé části. Hrozí
nebezpečí udušení.




Kompletní bezpečnostní informace najdete na letáku přiloženém uvnitř balení.



Jaké dílky budou potřeba?



4x




1x



4x



6x



2x



16x



4x



2x




4x




8x

1




2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

