



Motorická montessori stavebnice

Mini domeček (Start Box)

Obrázkový návod krok za krokem



VAROVÁNÍ

NEVHODNÉ PRO DĚTI
MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ




Obsahuje malé části. Hrozí
nebezpečí udušení.



Kompletní bezpečnostní informace najdete na letáku přiloženém uvnitř balení.



Jaké dílky budou potřeba?




4x




8x




20x



1




2




3



4




5



6



7



8

